

Справочник автомобильных сокращений

A/C	Air Conditioning	[USA]	Кондиционер воздуха
AAC	Auxiliary Air Control	[USA]	Управление дополнительным воздухом
AAMA	American Automobile Manufactures Association	[US]	Американская ассоциация авто производителей
AAV	Auxiliary Air Valve	[USA]	Клапан дополнит. воздуха
AB	Airbag		Подушка безопасности
ABDC	After Bottom Dead Centre		После НМТ
ABS	Anti Blockier System	[MERCEDES, DIFF.]	Антиблокировочная система
ACC	Automatic Climate Control	[USA]	Климат контроль
ACC	A/C Clutch Compressor	[USA]	Компрессор кондиционера
AAC	Adaptive Cruise Control	[BOSCH]	Адаптивное управление скоростью
ABS	Supplemental Restraint System (Airbag)	[BMW]	
ACEA	Association des Constructeurs Europeens d'Automobiles	[EU]	Европейская Ассоциация конструкторов автомобилей
ACS	Air Conditioner Sensor	[PORSCHE]	Датчик кондиционера воздуха
ACT	Air Charge Temperature sensor	[FORD]	Датчик температуры всасываемого воздуха
ACV	Air Control Valve	[FORD]	Клапан управления воздухом
A/D	Analog/Digital	[BMW]	Аналог/цифра
ADA	Active Drive Assist	[SUBARU]	
ADC	Automatic Damping System	[BOGE, SACHS]	Автоматическая демпфирующая система
ADM	Automatic Dimming inside rearview Mirror	[MERCEDES]	Автоматическая система управления тягой
ADS	Adaptivem Dampfungs System	[MERCEDES,FORD]	Автоматическая демпфирующая система
AEGS	Electronic Automatic Transmission System	[BMW]	Электронная система АКПП
AEI	Advance Electronic Ignition	[CITROEN]	Усовершенствованная система электронного зажигания
A/F	Air / Fuel ratio	[USA]	Соотношение ВОЗДУХ./ТОПЛИВО
AFR	Air Fuel Ratio	[USA]	Соотношение ВОЗДУХ./ТОПЛИВО
AFS	Air Flow Sensor	[FORD]	Воздухорасходомер
AG	Automatic Transmission	[BMW]	А КПП
AGS	Adaptive Getriebe-Steuerung	[BMW]	Адаптивное управление КПП

AHK	Aktiven Hinterachs-Kinematik	[BMW]	(Кинематика ведущей задней оси)
AIR	Secondary AIR Injection	[OBD II], [PORSCHE]	
AIV	Air Inject Valve	[US]	Puls air ?
AKS	Automatische Kupplungsbetätigungs-System	[MERCEDES]	Система управления АКПП
AKR	AntiKlopRegelung	[MERCEDES]	
AKF	AktivKohleFilter	[BMW]	Адсорбер паров топлива
ALB	Anti - Lock - Brake	[]	Тормоз с антиблокировкой
ALDL	Assy Line Diagnostic Link	[US ?]	
ALU	Arithmetic-Logic Unit	[]	Арифметикологическое у-во
ANC	Active Soice Control	[]	
AP	Accelerator Pedal	[MERCEDES]	Педадь акселератора
APC	Adaptive Pilot Control	[]	Адаптивный круиз-контроль
APC	Air Pressure Control	[]	Управление наддувом двиг.
APC	Automatic Performance Control	[SAAB]	Система управления двигат.
API	American Petroleum Institute	[USA]	Институт нефти США
APS	Auto - Pilot - System	[MERCEDES]	Система "Автопилот"
ARC	Automatic Ride Control	[FORD]	Автоматическое управление движением
AS	Antenna System	[MERCEDES]	Система антенны
ASC	Automotive Service Councils of california	[USA], [BMW]	
ASC	Automatische Stabilitats Control	[BMW]	Автоматическое управление стабилизацией
ASC	Antriebs Schlupf Control	[BMW]	Антипробуксовочная система
ASC+T	Automatische Stabilitats Control +Traktionshilfe	[BMW]	Отключаемая противобуксовочная системаль
ASD	Automatic Locking Differential	[MERCEDES]	Автоматически блокируемый дифференциалль
ASE	Automotive Service Excellence	[USA]	
ASR	AntriebSchlupfRegelung	[DIFF.,MERCEDES]	Система контроля тяги
ASSYST	Active Service System	[MERCEDES]	Система активного сервиса
ASTM	American Society for Testing and Materials	[USA]	Американское общество испытаний и материалов
AT	Automatic Transmission		Автоматическая коробка
ATA	Anti-Theft Alarm system	[MERCEDES]	
ATC	Automatic Temperature Control	[USA]	Автоматическое управление температурой

ATF	Automatic Transmission Fluid	[USA]	Масло для автоматических трансмиссий
ATDC	After Top Dead Center	[]	После НМТ
ATTS	Active Torque Transfer System	[HONDA]	Активная система передачи крутящего момента
AU	Abgas Untersuchung	[GERMANY]	
AUC	Automatische Umluft Control	[BMW]	Автоматическое управление обдувом
AWD	All Wheel Drive	[]	Полный привод
AWG	American Wire Gauge	[USA]	
BA	Backup Assist	[MERCEDES]	
BAC	By-pass Air Control		Управление обводным воздушным каналом
BAP	Barometric Absolute Pressure	[FORD]	Абсолютное барометрическое давление
BAR	Bureau of Automotive Repair	[USA]	Бюро ремонта автомобилей
BARO	BAROmetric Pressure	[OBD II]	Барометрическое давление
BAS	Brake Assist System	[MERCEDES]	Система усилителя тормозов
BBDC	Before Bottom Dead Centre		До НМТ
BC	Flash Code		Коды неисправностей (мигающие)
BCAPC	Barometric pressure-Charge Air Pressure Compensation	[MERCEDES]	
BDC	Bottom Dead Centre		НМТ
BHP	Brake Horse Power	[]	Мощность торможения (л.с.)
BM	Base Module	[MERCEDES]	Базовый модуль
BOB	Break Out Box	[USA]	Блок модулятора АБС
BPC	Barometric Pressure Compensation	[MERCEDES]	
BS	British Standard	[UK]	Стандарт Великобритании
BSI	British Standard Institution	[UK]	Британский институт стандартов
BTDC	Before Top Dead Center	[]	Перед ВМТ
CA	Closing Assist	[MERCEDES]	
CAFE	Corporate Average Fuel Economy	[USA]	Гарантированная фирмой экономия топлива
CAN	Controller Area Network	[INTEL, BOSCH]	Сетевой контроллер
CAN	Control Area Network (Multiple ECU controller)	[BMW]	
CANP	CANister Purge Solenoid	[]	Клапан утилизации паров бензина
CANP	Tank ventilation valve	[BMW]	Клапан вентиляции топл. бака
CARB	California Air Research Board	[Californien]	Стандарт Калифорнийского Совета

			по воздушным ресурсам
CAT	CATalytic converter		Катализатор
CC	Cruise Control (tempomat)	[MERCEDES]	Круиз контроль
CCC	Computer Command Control	[DAEWOO]	Компьютерный блок управления
CCO	Clutch Converter override		
CDC	CD Changer	[MERCEDES]	Проигрыватель CD с автоматической сменой CD
CDI	Capacitor Discharge Ignition	[]	Контактное зажигание
CDI	Common rail Direct Injection	[MERCEDES]	C 220 CDI
CE	Communaute Europeenne	[EU]	Европейский Комитет
CEN	Centre Europeen Normes	[F]	Стандарты Центральной Европы
CF	Convenience Feature	[MERCEDES]	
CFI	Central Fuel Injection	[FORD]	Моновпрыск
CFI	ContinuousFuel Injection	[MERCEDES]	
CID	Cylinder Identification sensor	[FORD]	Датчик положения распредвала
CIDI	Compression Ignition Direct Injection	[AVL]	Непосредственный впрыск (дизель)
CIFI	Cylinder Individual Fuel Injection	[BMW]	Фазированный впрыск
CKA	CranK Angle	[MERCEDES]	
CKP	CranKshaft Position	[OBD II]	Положение коленвала
CL	Central Locking	[MERCEDES]	Центральный замок
CL	Closed Loop	[PORSCHE]	Замкнутый контур
CLUS	Instrument CLUSter	[MERCEDES]	Инструментальная панель
C/L			
C/LOOP	Closet Loop	[DAEWOO]	Замкнутый контур
CMAT	Certified Master Auto Tech	[USA]	Сертифицированный мастер-автотехник
CMP	CaMshaft Position	[OBD II]	Положение распредвала
CNG	Compressed Natural Gas	[]	Сжатый природный газ
CO	Carbon Oxygen	[]	Оксид углерода
CO2	Carbon diOxid	[]	Диоксид углерода
CPU	Central Processing Unit	[]	Центральный блок управления
CR	Common Rail	[]	Топливная рампа
CST	Cabriolet Soft Top	[MERCEDES]	
CSV	Cold Start Valve	[]	Форсунка холодного запуска
CTEL	Cellular TELEphone	[MERCEDES]	
CTP	Closed Throttle Position(idle)	[MERCEDES]	Закрытое положение дроссельной заслонки (клапана)
CTS	Coolant Temperature Sensor	[US ?]	Датчик температуры ОЖ
CTX	Continuously variableTransaXle	[FORD]	Трансмиссия вариаторного типа
CV	Crankcase Ventilation	[DAEWOO]	Вентиляция картера
CVT	Continuous Variable Transmision	[DAF]	Трансмиссия вариаторного типа

CVS	Constant Volume Sampling	[]	
DCU	Diesel Control Unit	[MERCEDES, LUCAS]	Блок управления дизелем
DDE	Digitale Diesel Elektronik (Diesel ECU)	[BMW]	Цифровой блок управления дизелем
DEE	Digital Engine Electronics		
DFI	Electronic distributor-type fuel injection	[MERCEDES]	
DFI	Digital Fuel Injection	[USA]	Цифровой впрыск
DFRDTE	Oxygen Sensing Difference		
DFS	Doppel FunkenSpule	[BOSCH]	Сдвоенная катушка зажигания
DI	Distributor Ignition	[OBD II, J1930]	Распределитель зажигания
DI	Direct Injection	[US]	Непосредственный впрыск
DICS	Dual Intake Control Solenoid	[BMW 318iS]	
DIN	Deutsches Institut fur Normung	[GERMANY]	Институт стандартизации Германии
DIS	Digital Idling Stabilisator	[BOSCH]	Цифровой стабилизатор ХХ
DIS	Direct Ignition System	[FORD EU, GM]	Непосредственное зажигание
DISA	Differenzierte Sauganlage	[BMW 318iS]	
Dist	Distributor	[USA]	Распределитель
DK	Throttle valve	[BMW]	
DKB	Throttle-Brake Intervention	[BMW]	
DKE	Throttle Increase	[BMW]	
DKP	DrosselklappenPotentiometer	[]	Датчик положения дроссельной заслонки
DKR	Throttle Reduction	[BMW]	
DKT	Throttle valve signal	[BMW]	
DKV	Preset Throttle Value	[BMW]	
DLC	Data Link Connector	[OBD II]	Диагностический разъем
DLI	Distributor Less Ignition	[TOYOTA]	Низковольтный распределитель зажигания
DLS	Digitale Leerlauf Stabilisierung	[BOSCH]	Цифровой стабилизатор ХХ
DM	Diagnosis-system Module		
DME	Digitale Motor-Elektronik (Digital Motor Electronics (Gas ECU))	[BMW]	Блок управления двигателем
DME	DeMethyl-Esther	[]	Диметил-эфир
DPFE	Differential Pressure Feedback Exhaust		
DOHC	Double Overhead Camshaft	[]	ГРМ с 2мя верхними распредвалами
DQSDTE	Air Quantity across the IACV	[PORSCHE]	
DSC	Dynamische Stabilitats Control	[BMW]	Динамическое управление стабилизацией
DSP	Dynamische - Schalt -	[AUDI]	

	Program		
DTC	Diagnostic Trouble Code	[OBD II], [PORSCHE]	Коды диагностики отказов
DTM	Diagnostic Test Mode	[OBD II]	Режим диагностики
DVM	Digital Volt Meter	[]	Цифровой вольтметр (10Мом)
DVOM	Digital Volt/Ohm Meter	[USA]	Цифровой мультиметр
DWA	Antitheft System	[BMW]	
E1	Earth 1		
EA	Electronic Accelerator	[MERCEDES]	Электронный акселератор
EAG	Electronic Automatic Transmission Control	[MERCEDES]	Электронное управление АТ
EAS	Electronic Actuation System	[LUCAS]	Система электронного привода
EATC	Electronic Automatic Transmission Control	[MERCEDES]	Электронное управление АТ
EBD	Electronic Brake Distribution	[FORD]	Электронный тормозной распределитель
EBS	Electronically Controlled Braking system	[SCANIA]	Электронная система торможения
ECA	Electronic Control Assembly (ECU)	[FORD]	Контроллер
ECC	Electronic Climate Control	[]	Климат контроль
ECCS	Electronic Concentrated Engine Control	[NISSAN]	Электронная система управления двигателем
ECE	Economic Commission for Europe	[EU]	Европейская экономическая комиссия
ECi	Electronically Controlled injection		
ECL	Engine Coolant Level	[MERCEDES]	
ECM	Electronic Control Module	[USA, OBD II]	Модуль управления
ECOTech	Emission Consumption Optimization Technology	[OPEL]	Технология оптимизации поглощения выхлопа
ECT	Engine Coolant Temperature (sensor)	[FORD, OBD II]	Датчик температуры ОЖ
ECTS	Engine Coolant Temperature Sensor	[PORSCHE]	Датчик температуры ОЖ
ECU	Electronic Controlled Unit	[]	Блок управления
ECU	Electronic Control Unit	[BMW]	Электронный блок управления
ECU	European Currency Unit	[EU]	Евро (единица валюты ЕЭС)
ECVT	Electronic Continuous Variable Transmission	[]	CVT с электронным управлением
EDC	Electronic Diesel Control	[FORD]	Блок управления дизелем
EDR	Electronic Diesel Regulation	[MERCEDES]	
EDS	Electronic Diesel-engine management	ль[MERCEDES]	
EDS	Pressure Regulator	[BMW]	Регулятор давления
EDIS	Electronic Digital Ignition System	[FORD US]	Цифровая система зажигания

EDS	Elektronische Differential Sperre	[AUDI,VW]	
EDV	Theft Deterrent System		
EDW	Anti-theft alarm system	[MERCEDES]	
EEC	Evaporative Emission Control		
EEC	Electronic Engine Control	[FORD]	Блок управления двигателем
EEC	European Economic Community	[EUROPE]	Е Э С
EFP	Electronic Accelerator Pedal		Педаль электронного акселератора
EGS	Electronic Transmission Control (TRANS, ecu)	[BMW]	
EH	Electronic Hydraulic transmission	[BMW]	
EI	Electronic Injection	[OBD II]	Электронный впрыск
EIFI	Electronic In- Line Fuel Injection	[MERCEDES]	
EIS	Emission Inspection System	[I/M 240]	Система контроля за выхлопом
EKM	Electronic Body Module	[BMW]	
EKP	Fuel Pump Relay	[BMW]	Реле топливного насоса
EML	Electronic Throttle Control	[BMW]	
EMSC	Electronic Mirror ,Steering Column adjustment ,heated mirror	[MERCEDES]	
EWG	Europaische Wirtschafts-Gemeinschaft	[GERMANY]	Е Э С
EOF	Europ?isk Okonomisk F?lleskab	[DENMARK]	Е Э С
EU	Europ?iske Union	[EUROPE]	European Union
EEPROM	Electronically Erasable Programable ROM	[]	Электронно перепрограммируемое ЗУ
EFE	Early Fuel Evaporation	[TEXAS INSTRUMENTS]	Раннее испарение топлива (подогрев впускн.коллект. при хол. Пуске)
EFI	Electronic Fuel Injection	[FORD]	Электронный впрыск
EFS	Einzel Funken Spule	[BOSCH]	Отдельная катушка зажигания (для каждой свечи)
EG	Ethylene Glycol	[DIFF]	Этилен-гликоль
EGEA	European Garage Equipment Association	[]	Европейская ассоциация гаражного оборудования
EGR	Exhaust Gas Recirculation	[DIFF]	система рециркуляции выхлопных газов
EGS	Elektronisches GetriebeSteuerung	[BMW]	Электронное управление КПП
EHC	Electrically Heated Catalyst	[HONDA]	Катализатор с электрическим подогревом
ELCD	Evaporative Loss Control Device		

ELD	Electronic Load Detector		
EICV	Electronic Idle Control Valve	[]	Электронный регулятор ХХ
ELS	Elektronische Leerlauf Stabilisierung	[BOSCH]	Электронная стабилизация ХХ
EMI	Electro-Magnetic Interference		
EML	Elektronische Motor-Leistungsregelung	[BMW]	Электронное регулирование мощности двигателя
EMS	Engine Management System	[]	Система управления двигателем
EN	European Norm	[EU]	Европейский стандарт
ENG			
FAIL	Engine Fail-Code		
ENR	Elektronische Niveau Regelung	[MERCEDES]	Электронное регулирование уровня
EOS	Exhaust Oxygen Sensor	[USA]	Датчик кислорода в выхлопе
EPA	Environmental Protection Agency	[US]	Агентство по защите окружающей среды
EPAS	Electric Power Assisted Steering	[LUCAS]	Рулевое управление с электроусилителем
EPC	Electronic Pressure Control		Электронное управление давлением
EPG	Exhaust Pressure Governor	[VOLVO]	Регулятор давления выхлопа
EPROM	Erasable Programable Read Only Memory	[]	ЗУ с УФ стиранием
EPROM	Erasable/Programmable Read Only Memory	[BMW]	
EPS	Electrically assisted Power Steering	[HONDA]	Рулевое управление с электроусилителем
EPT	Exhaust Pressure Transducer		
ERE	Elektronisch geregelte Reihen Einspritz system	[MERCEDES]	Система впрыска с электронным регулированием обогащения
ERE	Electronic diesel control for in-line fuel-injection pumps		
ESA	Electronic Spark Advance	[TOYOTA, MAZDA]	Электронный опережение зажигания
ESA	Electronic Seat Adjustment	[MERCEDES]	Эл. регулировка сидений
ESC	Electronic Steering Column adjustment	[MERCEDES]	
ESC	Electronic Spark Control	[USA]	Электронное управление зажиганием (как правило с контролем детонации)
ESCM	Engine System Control Module	[MERCEDES]	
EST	Electronic Spark Timing	[USA]	Электронное управление моментом зажигания блоком TSC

ESP	Electronic Stability Program	[MERCEDES]	Программа стабилизации
ESV	Elektronische Spat Verstellung	[BMW]	Электронное управление запаздыванием (зажигания)
ETA	Electric Termacter Air	[FORD]	
ETC	Electronic Traction Control	[OPEL,BMW]	Электронное управление тягой
ETR	Emergency Tensioning Retractor	[MERCEDES]	
ETS	Electronic Traction Support	[MERCEDES]	Электронное управление тягой
ETV	Electronic Throttle Valve		
EUI	Electronic Unit Injector	[LUCAS]	Электронный блок инжектора
EV	Injector Valve	[BMW]	
EVB	Exhaust Valve Brake	[MAN]	Выпускной тормозной клапан ABS
EVE	Electronic diesel control for distributor-tupe fuel-injection pumps		
EVE	Elektronische Verteiler Einspritzsystem	[MERCEDES]	Система впрыска с электронным распределением
EVAP	Evaporitive Emission control sysem	[OBD II]	
EVP	EGR Valve Position sensor	[FORD]	Датчик положения клапана EGR
EVR	Electronic Vacuum Regulator		Эл. Вакуум регулятор
EVR	EGR Valve Regulator	[FORD]	Клапан управления EGR
EWS	Elektronische Wegfahr Sperr	[BMW]	Electronic "Drive away" Lock
EZ-h	Elektronische Zundung - hallgeber	[BOSCH]	Датчик Холла системы электронного зажигания
EZ-i	Elektronische Zundung - induktivgeber	[BOSCH]	Индуктивный датчик системы электронного зажигания
EZ-K	Elektronische Zundung - Klopfregelung	[BOSCH]	Датчик прерыватель системы электронного зажигания
EZA	Elektronische Zylinder Ausblendung	[BMW]	
EZL	Electronic ignition sustum	[BOSCH]	
FAN	FANfare horns	[MERCEDES]	
FICD	Fast Idle Control Device	[]	Регулятор ХХ
FDI	Fuel Direct Injection	[AUDI]	Прямой впрыск топлива
FFS	Frame Floor System	[MERCEDES]	
F/P			
FP	Fuel Pomp		Топливный насос
FSN	Filter Smoke Number	[BOSCH]	Bosch rogtal 0 - 10
FPED	Full Power Enrichment Device		
FPU	Floating Point Unit	[]	Число с плавающей точкой

FR	Oxygen sensing system integrator (cyl 1-3)	[PORSCHE]	
FR2	Oxygen sensing system integrator (cyl 4-6)	[PORSCHE]	
FRA	Adaption under load (cyl 1-3)	[PORSCHE]	
FRA2	Adaption under load (cyl 4-6)	[PORSCHE]	
FT(LT)	Fuel Trim (Long Term)	[OBD II]	
FT(ST)	Fuel Trim (Short Term)	[OBD II]	
FTEA	Tank vent adaption value	[PORSCHE]	
FWD	Front Wheel Drive	[USA]	Передний привод
FWD	Four Wheel Drive	[USA]	Полный привод
GDI	Gasolin Direct Injection	[MITSUBISHI]	Прямой впрыск топлива
GM	Basic Module		Основной (главный) модуль
GND	Ground	[USA]	"Земля", "корпус"
GPM	Gallons Per Minute	[USA]	Галлоны в минуту
GPS	Global Positioning Satelite	[USA]	Спутниковая система навигации
GUS	Seat-belt tightener		
FAN	FANfare horns	[MERCEDES]	
FICD	Fast Idle Control Device	[]	Регулятор ХХ
FDI	Fuel Direct Injection	[AUDI]	Прямой впрыск топлива
FFS	Frame Floor System	[MERCEDES]	
F/P			
FP	Fuel Pump		Топливный насос
FSN	Filter Smoke Number	[BOSCH]	Bosch rogta 0 - 10
FPED	Full Power Enrichment Device		
FPU	Floating Point Unit	[]	Число с плавающей точкой
FR	Oxygen sensing system integrator (cyl 1-3)	[PORSCHE]	
FR2	Oxygen sensing system integrator (cyl 4-6)	[PORSCHE]	
FRA	Adaption under load (cyl 1-3)	[PORSCHE]	
FRA2	Adaption under load (cyl 4-6)	[PORSCHE]	
FT(LT)	Fuel Trim (Long Term)	[OBD II]	
FT(ST)	Fuel Trim (Short Term)	[OBD II]	
FTEA	Tank vent adaption value	[PORSCHE]	
FWD	Front Wheel Drive	[USA]	Передний привод
FWD	Four Wheel Drive	[USA]	Полный привод
GDI	Gasolin Direct Injection	[MITSUBISHI]	Прямой впрыск топлива
GM	Basic Module		Основной (главный) модуль
GND	Ground	[USA]	"Земля", "корпус"
GPM	Gallons Per Minute	[USA]	Галлоны в минуту
GPS	Global Positioning Satelite	[USA]	Спутниковая система навигации
GUS	Seat-belt tightener		
H02S	Heated Oxygen Sensor	[PORSCHE]	Кислородный датч. с подогревом
HAU	Automatic heater control	[MERCEDES]	
HCS	Headlamp Cleaning System	[MERCEDES]	

HDI	High PressureDirect Injection	[PSA]	Непосредственный впрыск высокого давления
HEAT	Automatic HEATer	[MERCEDES]	
HEI	High Energy Ignition	[USA]	Зажигание с высокой энергией
HEGO	Heated Exhaust Gas Oxygen sensor	[FORD]	Подогреваемый O2 датчик
HEV	Hybrid Electric Vehicle	[]	Гибридный электромобиль
HFM	Heiss Film luftmassenMesser	[BOSCH]	Термометрический расходомер воздуха (с пленкой)
HG	Manual Transmission	[BMW]	Мех. КПП
HHT	Hand - Held - Tester	[MERCEDES]	Ручной тестер
HKZ	Hochspannungs Kondensator Zundung	[BOSCH]	Конденсаторная система зажигания
HLM	Hitzdraht LuftmassenMesser	[BOSCH]	Термометрический расходомер воздуха (с нитью)
HLM	Hot-Wire Air Mass Meter	[BMW]	Термометрический расходомер воздуха (с нитью)
HORN	HORN signal system	[MERCEDES]	
HO2S	Heated Oxygen Sensor	[OBD II]	Подогреваемый O2 датчик
HS	Heated Seats	[MERCEDES]	Подогрев сидений
HSU	Hartridge Smoke Units	[UK]	Ораcity 0 - 100 % HSU
HT	High Tension		
IAC	Idle Air Control	[OBD II]	Клапан регулирования ХХ
IACV	Idle air control valve	[PORSCHE]	Клапан регулирования ХХ
IAT	Intake Air Temperature	[OBD II]	Температура "впускного" воздуха
IC	Instrument Cluster	[MERCEDES]	Инструментальная панель
IC	Integrated Circuit	[]	Интегральная схема
IC	Ignition Control	[OBD II]	Управление зажиганием
ICC	Intelligent Cruise Control	[]	Круиз-контроль
ICM	Ignition Control Module	[OBD II]	Модуль управления зажиганием
IDC	In Dash Controller	[MERCEDES]	
ID	IDentification	[USA]	Идентификатор
IFZ	I.R. remote control locking system	ль[MERCEDES]	ИК управление системой замков
IG	Ignition		Зажигание
IMA	Idling Mixture Adjustment sensor		
I/M 240	Inspection / Maintenance	[USA]	240 sec. test
I/O	Input-Output unit	[]	Блок ввода-вывода
IR	Infrared		ИК (инфрокрасный)

IRCL	I.R. Remote Control Locking		ИК управление системой замков
ITS	Idle Track Switch	[FORD]	Концевой выключатель XX
ISA	Idle Speed Adjust	[FORD]	Регулятор XX
ISAD	Integrated Starter Alternator Damper	[CONTI]	
ISC	Idle Speed Control	[FORD, OBD II], [BMW]	Система управления XX
ISO	International Standardization Organization	[]	Международная Организация по стандартизации
ISMP	Idling Speed Mixture Potentiometer		
IV	Injector Valve	[PORSCHE]	Форсунка
KAM	Keep Alive Memory	[FORD]	Энергонезависимая память
KAT	KATalytic converter		Катализатор
KD	Kick-Down (Auto Downshift on acceleration)	[BMW]	
KE	Kontinuierlicher (Einspritzung) Elektronisch	[BOSCH]	Система электронномеханического впрыска
KFB	Konvenience feature	[MERCEDES]	
KI	Instrument cluster	[MERCEDES]	Инструментальная панель
KLA	Air conditioning	[MERCEDES]	
K-Leitung	Bidirectional line between test unit and control unit according to ISO 9141		
KOEO	Key On Engine Off	[FORD]	Зажигание ВКЛ двигатель ВЫКЛ
KOER	Key On Engine Running	[FORD]	Зажигание ВКЛ двигатель ВКЛ
KS	Knock Sensor	[OBD II]	Датчик детонации
KSS	Knock Sensor System	[MERCEDES]	
KVA	Fuel Consumption Signal	[BMW]	
LDR	Turbo pressure regulator	[PORSCHE]	Регулятор давления наддува
LH-SFI	LH Sequential Fuel management bank 1(1-6 cylinder)	[MERCEDES]	
LH2-SFI	LH Sequential Fuel management bank 2(7-12 cylinder)	[MERCEDES]	
LAF	Linear Air/Fuel sensor	[HONDA]	Magersonde, lambda 1,6 >
LED	Light Emitting Diode		Светодиод
LEV	Low Emission Vehicle	[CALIFORNIA]	Автомобиль с чистым выхлопом
LDR	Leerlauf Drehzahl Regelung	[BOSCH]	Регулирование оборотов XX
LDA	LadeDruckabhängiger VollastAnschlag	[BOSCH]	

LFR	Leerlauf Fullungs Regelung	[BOSCH]	ШИМ-регулирование ХХ
LHD	Left Hand Drive		Левый руль
LH	Luftmassenmesser Hitzdraht	[BOSCH]	Измеритель массы воздуха (с нитью)
LL	Idle	[BMW]	
LLR	Cruise control	[MERCEDES]	Круиз контроль
LMM	LuftMengen Messer	[BOSCH]	Измеритель объема воздуха
LMM	Air Flow Meter	[BMW]	Воздухорасходомер
LNG	Liquefied Natural Gas	[]	
LOS	Limited Operation Strategy	[FORD]	Nodprogram
LPG	Liquefied Petroleum Gas	[]	
LPT	Low Pressure Turbo	[VOLVO]	Турбонаддув низкого давления
LUS	Lock-Up Solenoid	[FORD]	Замыкающий соленоид
LUS	Low Torque Axis	[OPEL]	Engine mounting
LS	Loudspeaker system	[MERCEDES]	
MAF	Mass Air Flow	[OBD II]	Расходомер массы воздуха
MAFS	Mass AirFlow Sensor	[PORSCHE]	Расходомер массы воздуха
MAP	Manifold Absolute Pressure	[FORD, OBD II]	Абсолютное давление впускного коллектора
MAT	Manifold Air Temperature	[USA]	Температура воздуха впускного коллектора
MCU	Microprocessor Control Unit	[FORD, OBD II]	Контроллер
ME	Motor Electronics	[MERCEDES]	
MEMS	Modular Engine Management System	[ROVER,LUCAS]	Модульная система управления двигателем
MIL	Malfunction Indicator Lamp (check engine), Malfunction indicator lamp	[OBD II], [PORSCHE]	Лампа индикации отказов
MIPS	Million Instructions Per Second	[]	Миллионы команд в секунду
ML	Air mass	[PORSCHE]	Масса воздуха
MLUS	Modulated Lock-Up Solenoid		
MMFD	Magneti Marelli Fuel Division		
MON	Motor Oktan Number	[]	Октановое число по моторному методу
MPFI	Multi-Point Fuel Injection		Многоточечный впрыск
MPI	Multi Point Injection	[BOSCH]	Распределенный впрыск
MSR	Motor Schleppmomenten Regelung	[BMW]	
MPS	Motor Position Switch / sensor		
MSR	Engine Drag Torque Control	[BMW]	
MT	Manual Transmission		КПП с ручным управлением
MulTec	Multiple Technology	[GM-Rochester]	Многовариантная технология
MV	ABS valve	[PORSCHE]	Клапан ABS
MV	Magnetic Valve (Solenoid Valve)	[BMW]	Электромагнитный клапан

MVA	Manifold Vacuum Assist	[MERCEDES]	
MVIC	Mitshubishi Variable Induction Control	[MITSHUBISHI]	Indsugnings kontrol
MVEG	Motor Vehicles Emission Group	[]	
N	Neutral position AT		Положение "нейтраль" А КПП
n-ab	Transmission rotational speed (RPM)	[BMW]	
NDIS	Nissan Direct Ignition System	[NISSAN]	Система прямого зажигания фирмы Ниссан
NDS	Neutral Drive Switch	[FORD]	Концевой выключатель положения "нейтраль"
NGS	Neutral Gear Switch	[FORD]	Концевой выключатель положения "нейтраль"
NGS	New Generation STAR	[FORD]	Сканер кодов неисправностей
NOx	Nitrogen Oxygen x	[]	Оксиды азота
NMOG	NonMethanic Organic Gases	[Californien]	Неметановые органические газы
n-mot	Engine rotational speed	[BMW]	Скорость вращения двигателя
NTC	Negative Temperature Coefficient	[]	Отрицательный температурный коэффициент
O2S	Oxygen Sensor	[OBD II]	Кислородный датчик
OBD	OnBoard Diagnostic	[USA], [PORSCHE]	Внутренняя диагностика автомобиля
OC	Oxidation Catalytic converter	[MERCEDES]	
OEM	Original Equipment Manufacture	[]	
OHC	OverHead Cam	[]	Верхнее расположение распредвала
OSB	Orthopedic Seat Backrest	[MERCEDES]	
OTP	OneTime Programmable	[BMW ?]	Однократно программируемый
P	Park position AT		Положение "парковка" А КПП
PATS	Passive Anti -Theft System	[FORD]	Пассивная противоугонная система
PCV	Positive Crankcase Ventilation	[USA]	Вентиляция картерных газов
PDC	Park - Distance - Control	[BMW]	Дистанционное управление парковкой
PCM	Power Control Module	[USA]	Модуль управления питанием
PD	Pulse Duty	[PORSCHE]	
PDE	Pumpe - Duse - Einheit	[BOSCH]	
PEF	Propane Equivalency Factor	[USA]	Октановое число
PFE	Pressure Feedback EGR sensor/circuit	[FORD]	Датчик давления цепи рециркуляции газов
PG	Propylene Glycol	[DIFF]	Пропилен-гликоль
PGA	Portable Gas Analyzer	[US]	Портативный

			газоанализатор
PGMI	ProGrammed Multipoint Injection	[HONDA]	Программируемый многоточечный впрыск
PIP	Profile Ignition Pickup	[FORD]	
PL	Power Lock	[MERCEDES]	
PLD	Pumpe - Leitung - Duse	[BOSCH]	
PML	Speed-sensitive power steering	[MERCEDES]	
P/N	Park/Neutral	[BMW]	
PNP	Park / Neutral Position	[OBD II]	Положение "парковка/нейтраль"
PRCV	Pressure Regulator Control solenoid Valve		Электромагнитный клапан управления регулятором давления
PROM	Programmable Read Only Memory	[]	Не перепрограммируемое ЗУ
PRT	PiezoResistive Transducer	[]	Пьезорезистивный преобразователь
PS	Power Steering	[MERCEDES]	Гидроусилитель
PSA	Peugeot Societe Anonyme	[FRANCE]	Peugeot Citroen
PSE	Pneumatic System Equipment	[MERCEDES]	
PSV	Partielle Saugrohr Vorwärmung	[MERCEDES]	
PSP	Power Steering Pressure	[OBD II]	Давление гидроусилителя руля
PWG	Pedalwertgeber	[BMW]	Датчик положения педали
PWG	Pedal Position Sensor	[BMW]	Датчик положения педали
PWM	Pulse Witdth Modulation	[]	ШИМ
PTC	Positive Temperature Coefficient	[]	Положительный температурный коэффициент
PTS	ParkTronic System	[MERCEDES]	
QADP	Deviation of specified air mass	[PORSCHE]	
QSOL	Specified air mass	[PORSCHE]	
RAM	Random Access Memory	[]	ОЗУ
RAP	Remote Antitheft Personality	[FORD]	Дистанционная противоугонная система
RB	Roll Bar control	[MERCEDES]	
RD	RaDio	[MERCEDES]	
RDS	Radio Data System	[]	Система RDS
REMCO	Remote adjustment for CO		
REST	Residual Engine Heat Utilization	[MERCEDES]	
RH	Right - Hand		Правый руль
RHR	Retractable Rear Head Restraints	[MERCEDES]	
RHS	Rear Heated Seats	[MERCEDES]	Обогрев задних сидений
RICV	Rotary Idle Control Valve		
RME	Raps Methylester	[DK]	

RON			
ROZ	Research Oktan Number		Октановое число по исследовательскому методу
ROM	Read Only Memory	[]	ЗУ только для чтения
ROV	Rotierende hochspannungsVerteilung	[BOSCH]	Трамблер
RPM	Revolutions Per Minute	[]	Обороты в минуту
RST	Roadster Soft Top	[MERCEDES]	
RTG	Retractable Trunk lid Grip	[MERCEDES]	
RTV	Room Temperature Vulcanization	[]	Вулканизация при комнатной температуре
RHD	Right Hand Drive		Правый руль
RUV	RUhende hochspannungsVerteilung	[BOSCH]	
RV	Roadster Soft Top	[MERCEDES]	
RVP	Reid Vapour Pressure	[For fuel]	
RWD	Rear Wheel Drive	[USA]	Задний привод
RXD	Receive Data Line	[BMW]	
SBE	Seat Belt Extender	[MERCEDES]	
SAS	Specd Adjusting Screw		
SCR	Selective Catalytic Reduction	[]	Селективный катализатор
SCP	Standard Corporate Protocol	[FORD]	Стандартный протокол диагностики фирмы Форд
SEAT	Sociedad Espanda de Automoviles deTurismo	[SEAT]	
SEFI	SEquential Fuel Injection	[]	Фазированный впрыск топлива
SFI	Sequential Fuel Injection	[]	Фазированный впрыск топлива
SG	SteuerGerat	[GERMANY]	Контроллер
SG	Control Unit	[BMW]	Блок управления
SHED	Sealed House for Evaporative Emissions Determination	[US]	Измерительная камера газоанализатора
SHO	Super High Output	[FORD / YAMAHA]	Indsugningssystem
SI	System International	[]	Международная система
SIA	Service Interval Anzeige	[Germany]	
SLO	Started Lock-Out	[MERCEDES]	
SMG	Sequentielles M- Getriebe	[BMW]	Sequential M Gearbox
SMJ	Super Multiple Junction		
SMS	Service Microfiche System	[MERCEDES]	
SN	Serial Number	[]	Серийный номер
SPFI	Single Point Fuel Injection		Моновпрыск
SPI	Single Point Injection	[]	Моновпрыск
SPOUT	Spark out signal from EEC4 ECU		
SPS	Speed-sensitive Power Steering	[MERCEDES]	
STAR	Self Test Automatic Readout tester	[FORD]	Сканер
STH	Stationary Heater	[MERCEDES]	

STI	Self Test Input circuit	[FORD]	Цепь запроса данных самодиагностики
STO	Self Test Output circuit	[FORD]	Цепь вывода данных самодиагностики
STS	Service Technicians Society	[USA]	
SRS	Supplement Restrain System	[HONDA]	Воздушная подушка
TB	Throttle Body	[MERCEDES]	
TBI	Throttle Body Injection	[USA]	Дроссельная заслонка
TC	Traction Control	[TOYOTA]	Система управления тягой (антипробуксовочная)
TC	Turbo Charger	[MERCEDES]	
TCM	Transmission Control Mode	[MERCEDES]	Модуль управления трансмиссией
TCS	Traction Control System	[FORD / BENDIX]	система управления тягой (антипробуксовочная)
TCC	Torque Converter Clutch	[OBD II], [PORSCHE]	
TCCS	Toyota Computer Controlled System	[TOYOTA]	Система компьютерного управления Фирмы
TD	speed signal (Time Division) (EZL)	[MERCEDES]	Сигнал скорости вращения двигателя в сист. Зажиг. EZL
TD	Engine Speed Signal (Once per ignition)	[BMW]	Сигнал скорости вращения двигателя в сист. Зажиг.
TDC	Top Dead Center	[BMW]	Верхняя мертвая точка
TDI	Turbo Direct Injection	[USA]	Турбированный прямой впрыск
TE	Fuel Evaporation Control	[BMW]	
TEMS	Toyota Electronically Modulated Suspension	[TOYOTA]	Подвеска с электронным управлением фирмы Тойота
TEV	TankEntluftungsVentil	[BMW]	Клапан вентиляции бака
TFI	Thick Film Ignition system	[FORD]	
TGSS	Transmission Gear Selection Switch	[PORSCHE]	
THS	Transmission Hydraulic Switch	[FORD]	Гидравлический переключатель трансмиссии
ti	Injection Timing	[BMW]	
TIC	Transistorized Ignition Control	[MERCEDES]	
TKS	Traktions Kontrol System	[HONDA]	Система управления тягой (антипробуксовочная)
tL	Load Signal	[BMW]	
TL	Load Signal	[PORSCHE]	
TLEV	Transitional Low Emission Vehicle	[California]	Переходная модель автомобиля с низкотоксичным выхлопом
TMC	Traffic Message Channel	[EU?]	

TN	Speed Signal (EZL/AKR)	[MERCEDES]	
TOD	Torque On Demand	[Borg-Warner Automotive, SAAB]	
TP	Throttle Position sensor	[OBD II]	Датчик положения дроссельной заслонки
TPS	Throttle Position Sensor	[FORD]	Датчик положения дроссельной заслонки
TR	Engine Speed Signal (RPM counter)	[BMW]	
TR	Transmission Range	[PORSCHE]	
TRA	Adaption at idle (cyl 1-3)	[PORSCHE]	
TRA2	Adaption at idle (cyl 4-6)	[PORSCHE]	
TRAP	TRAP oxidizer	[MERCEDES]	
TRS	Transmission Range Switch	[OBD II]	Переключатель трансмиссии
TS	Towing Sensor	[MERCEDES]	
TSS	Transmission Shift Speed		
T-VIS	Toyota Variable Induction System	[TOYOTA]	4AE engine
TVV	Tank Ventilation Valve	[MERCEDES]	Клапан вентиляции топл. бака
TZ	Transistor Zundung	[BOSCH]	Транзисторное зажигание
TVS	Thermal Vacuum Switch	[USA]	Термовакuumный переключатель
TWC	Three Way Catalytic converter	[FORD], [PORSCHE]	Трехканальный каталитический преобразователь
TWSV	Three Way Solenoid Valve		
TXD	Transmit Data Line	[BMW]	
U-Batt	Battery Voltage	[BMW]	Напряжение аккумулятора
UDS	UnfallDatenSpeicher	[MERCEDES, etc]	
UEGO	Universal Exhaust Gas Oxygen Sensor	[USA]	Универсальный кислородный датчик
ULEV	Ultra Low Emission Vehicle	[CALIFORNIA]	Автомобиль с низким уровнем выхлопа
URB	Roll Bar Control	[MERCEDES]	
U-Vers	Supply voltage	[BMW]	
USAC	Oxygen sensor voltage in front of TWC (cyl 1-3)	[PORSCHE]	
USAC2	Oxygen sensor voltage in front of TWC (cyl 4-6)	[PORSCHE]	
USBC	Oxygen sensor voltage behind TWC (cyl 1-3)	[PORSCHE]	
USBC2	Oxygen sensor voltage behind TWC (cyl 4-6)	[PORSCHE]	
VAF	Vane Air Flow sensor	[FORD]	
VAF	Volume Air Flow	[MERCEDES]	Уровень воздушного потока
VAT	Vane Air Temperature	[FORD]	
VATS	Vehicle Anti Theft System	[US]	Incorporated in the ECM for ignition/injection
VANOS	VARIABLE	[BMW]	ГРМ с изменяемой фазой

	NOckenwellenSpreizung		впуска
VBUS	Vehicle BUS	[OPEL]	Шина (электро) автомобиля
VC	Visocous Coupling		Вязкостная муфта
VCM	Vehicle Condition Monitor		
VCP	Variable Cam Phasing	[JAGUAR]	Изменение фаз газораспределения
VDC	Vehicle Dynamics Control	[USA, SUBARU, BOSCH]	Управление динамикой автомобиля
VEpumpe	VerteilerEinspritzpumpe	[BOSCH]	
VEB	Volvo Engine Brake	[VOLVO]	
VEZ	Voll Elektronisches Zundsystem	[VW]	Полностью электронная система зажигания
VIC	Variable Inertia Control		
VIN	Vehicle Identification Number	[USA]	Идентификационный номер
VL	Full Load	[BMW]	
VM	Vane Meter	[FORD]	
VNT	Variable Nozzle Turbine	[Garrett]	Регулируемый турбонаддув
VIM	Vehicle Interface Module	[USA]	Модуль интерфейса автомобиля
VP	Vapour Pressure	[US]	Давление паров
VPWR	Vehicle Power supply voltage	[FORD]	Напряжение питания автомобиля 10-14 volt
VREF	Voltage Reference	[FORD]	Опорное напряжение 5 volt ECU
VRD	Vario-Register-Duse	[BOSCH]	
VRIS	Variable Resonance Induction System	[MAZDA]	Система регулирования резонанса впуска
VSA	Vehicle Stability Assist	[HONDA]	
VSC	Vehicle Stability Control	[USA, TOYOTA]	
VSD	Vario-Schlitz-Duse	[BOSCH]	
VSS	Vehicle Speed Sensor	[FORD]	Датчик скорости автомобиля
VST	Variable Schieber Turbine	[KKK]	Turbo
VSV	Vacuum Switching Valve	[]	Клапан вакуумного переключения
VTEC	Variable valve Timing and lift Electronic Control	[HONDA]	Электронная система управления срабатывания клапанов
VTEC E	Variable valve Timing and lift Electronic Control Economy	[HONDA]	Электронная система управления срабатывания клапанов
VTG	Variable Turbinen Geometrie	[AUDI/VW/KKK]	Регулируемая геометрия турбин
VTV	Vacuum Transmitting Valve		
VTW	Vehicle Test Weight	[I/M 240]	Испытательный вес автомобиля
VVC	Variable Valve Control	[]	
V-VIS	Volvo Variable Induction System	[VOLVO]	Регулируемая система впуска фирмы Вольво
VVT-i	Variable Valve Timing -	[TOYOTA]	Интеллектуальная

	intelligent		система управления срабатыванием клапанов
VZ	Vollelektronische Zundung	[BOSCH]	Полностью электронное зажигание
WAC	WOT A/C Cut-off switch/circuit	[FORD]	Выключатель кондиционера при полном открытии дроссельной заслонки
WK	Torque convertor clutch	[BMW]	
WOT	Wide Open Throttle	[FORD]	Полное открытие дроссельной заслонки
WOTS	Wide open throttle switch	[PORSCHE]	
WSS	Wheel Speed Sensor	[]	Датчик скорости колеса
ZAB	Ignition Fade-Out	[BMW]	
ZDK	Zentralverband Deutsches Kfz-gewerbe	[GERMANY]	
ZMS	ZweiMassen-Schwungrad	[BMW/MERCEDES]	
ZEV	Zero Emission Vehicle	[California]	Автомобиль с нулевым выхлопом
ZSR	ZundStromRuckmeldung	[BOSCH]	Обратная связь по току зажигания
1			
4WS	4Wheel Stearing	[]	Полный привод
4MATIC	4Wheel drive transmission control	[MERCEDES]	Управляемый полный привод

ПРИЛОЖЕНИЕ

Авто энциклопедия

Сокращенные международные автомобильные термины

В описаниях иностранных автомобилей и инструкциях к ним встречаются разные надписи и обозначения, которые не всегда найдешь в обычных словарях. Привожу наиболее часто употребляемые обозначения на английском языке, принятые в мировом автомобилестроении.

ABS	антиблокировочная система тормозов
A/C - air conditioner	кондиционер
ALTERNATOR	генератор
A/T	автоматическая трансмиссия
ATDS	после верхней мертвой точки
ATF	жидкость для автоматической трансмиссии
BELT	ремень
BLOWER MOTOR	мотор отопителя салона (он же кондиционер)
BRAKE	тормоз
BREAKER	тепловой размыкатель (предохранитель многократного действия)
BTDS	до верхней мертвой точки
CAM; CAMSHAFT	распределительный вал
CC	кубический сантиметр
CDS FAN - condenser fan motor	мотор вентилятора, охлаждение конденсатора (радиатора кондиционера)
CHARGE	заряд
CHECK CONNECTOR	проверочный разъем
CHOKE	воздушная заслонка
CI	центральный впрыск
CIG FUSE	предохранитель прикуривателя
CMH - cold mixture heater	нагреватель топливной смеси
CONTROL	управление
D - drive	движение
DISTRIBUTOR	трамблер, распределитель зажигания
DOME	панель приборов, салон
DOOR CONTROL	управление дверью
E - end	конец
ECl	электронный центральный впрыск (тоже CI)
ECON - economy	экономичный (режим работы)
EFI	электронный впрыск топлива
F - full	полный (уровень топлива)
F - forward	вперед
FAN MOTOR	мотор вентилятора
FAN/UP RELAY	реле повышения оборотов холостого хода при включении вентилятора
FLUID	жидкость
FOG LIGHTS	противотуманные фары
FUEL	топливо
FUEL PAMP	топливный насос
FUSE	предохранитель
FUSIBLE LINK	предохранительная линия
GAUGE	датчик
GLOG PLUG	свеча накаливания
H - high	высокие (обороты), высокая (передача, температура)
HAZ - hazard	аварийная сигнализация
HEAD LH	левая фара
HEAD RH	правая фара
HEAD RH LWR	правая фара ближнего света
HEAD RH UPR	правая фара дальнего света

HIGH BEAM	дальний свет
HORN	сигнал
IDLE	холостой ход
IGNITER	коммутатор
IGNITION	зажигание
IGNITION COIL	катушка зажигания
INJECTOR	инжектор
INT -interval	интервал
I/UP - idle up	увеличение оборотов холостого хода
L - low	низкие (обороты), низкая (передача, температура)
LEVEL	уровень
LOCK	блокировка
LOWBEAM	ближний свет
MAIN RELAY	главное реле
MIRROR	зеркало заднего вида
MPI	многоточечный впрыск
МД	механическая трансмиссия
N - neutral	нейтральное (положение)
N - normal	нормальное (состояние)
O/D - overdrive	повышенная передача
2 WAY O/D	автоматическое отключение повышенной передачи
OFF	выключено
OIL	масло
ON	включено
OX SENSOR	датчик кислорода
P - parking	стоянка
PRE HEATING TIME	реле времени предварительного нагрева (обычно свечей накаливания)
R	возвращение назад
RDI FAN - radiator fan motor	мотор вентилятора радиатора охлаждения двигателя
REAR DOOR	задняя дверь
REAR WASHER MOTOR	мотор заднего омывателя стекла
REAR WINDOW DEFOGGER	обогреватель заднего стекла
RELAY	реле
RICH	богатая (смесь)
R.M.P.	обороты в минуту
RTR MOTOR - retract motor	мотор открытия-закрытия фар
SEAT NTR - seat heater	подогрев сидений
SPEED	скорость
SUN ROOF	люк в крышке автомобиля
S/W	выключатель
TAIL	габаритные (огни)
THROTTLE POSITION SENSOR	датчик положения дроссельной заслонки
TURN	поворот
TURN RELAY	реле указателя поворота
VACUUM SENSOR	датчик вакуума
VALVE	клапан
VSV	электромагнитный клапан на вакуумной магистрали
WATER	вода
WIPER	стеклоочиститель
WINDOW	стекло